



DE ANLEITUNG
NL HANDLEIDING



Ref:5144843A

DE Mit der Fernbedienung Situio 1 Variation io können Sie eine Gruppe mit einer oder mehreren io-homecontrol®-Anwendungen bedienen (Markisen, Rollläden, Beleuchtung, Jalousien etc.).

1. Sicherheit und Gewährleistung

Der Benutzer muss diese Anleitungen aufbewahren. Jede Missachtung dieser Anweisungen und jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts ist untersagt...
Vor der Installation muss die Kompatibilität dieses Produkts mit den dazugehörigen Ausrüstungs- und Zubehörlteilen geprüft werden...

Bei Verwendung mit einem Antrieb beachten Sie auch die Anleitungen des Antriebs.
Dieses Produkt darf nicht im Freien installiert und verwendet werden.
Behalten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Warning
Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie.
Batterien nicht verschlucken: Verschluckte Batterien können innerhalb von 2 Stunden zu chemischen Verzürungen mit Todesfolge führen.

2. Situio 1 Variation io und Situio 5 Variation A/M io im Detail
2.1. Ansicht von vorne

- Ⓢ Aufnahme der Wandhalterung
Ⓢ Taste AUF/Einschalten/Öffnen
Ⓢ Taste STOP/my
Ⓢ Stellrad
Ⓢ Taste AB/Ausschalten/Schließen
Ⓢ LED Statusanzeige der Tastenbetätigung
Ⓢ Betriebsartenswitcher Auto/Manu
Ⓢ LEDs Statusanzeige der Tastenbetätigung und der Gruppenwahl

- 1) Gruppenwahlschalter
2.2. Ansicht von hinten
1) PROG-Taste
2.3. Ansicht ohne Rückseite
Ⓢ LEDs 1, 2, 3, 4 (Betriebsarten)
Ⓢ Betriebsartwahlschalter (Taste [E])
Ⓢ Wahlschalter autonomer Sondermodus (Taste [A])
Ⓢ Wandhalterung

- 3. Auswahl von Gruppen am Situio 5 Variation A/M io (Abbildung B)
1) Stellen Sie vor jedem Befehl mit der Fernbedienung Situio 5 Variation A/M io sicher, dass die richtige Gruppe gewählt ist.
- Drücken Sie kurz den Gruppenwahlschalter (1).
- Wiederholte Betätigung: Wechsel der gewählten Gruppe.

- 4.1. Hinzufügen/Entfernen einer Situio Variation io-Betriebsart
1) Entfernen der ersten Fernbedienung: siehe Gebrauchsanleitung für den Antrieb oder den io-Empfänger.
2) Drücken Sie kurz die PROG-Taste, bis die Anwendung eine kurze Auf-/Abbewegung durchführt.

- 4.2. Änderung der Betriebsart (Abbildung D)
1) Wählen Sie für Situio 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe (1).
2) Nehmen Sie die Rückseite der Fernbedienung ab. Drücken Sie die Taste [E].

- 4.3. Bei autonomer Anwendung (nicht Somfy) (Abbildung E)
1) Führen Sie dieses Verfahren nur zur Ansteuerung autonomer Anwendungen einer Partnermarke aus (nicht Somfy).
2) Aktivieren Sie am Situio 5 Variation A/M io den automatischen Sondermodus für alle Gruppen, die mit diesem Anwendungsstil verbunden sind.
3) Wählen Sie für Situio 5 Variation A/M io zunächst die Gruppe (1).
4) Nehmen Sie die Rückseite der Fernbedienung ab.
5) Überprüfen Sie den aktuellen Modus: Drücken Sie kurz die Taste [A].
6) Wechseln Sie den Modus: Drücken Sie lang die Taste [A], bis der LED-Status wechselt.

- 4.4. Befestigung (Abbildung F)
Dieses Produkt darf maximal in einer Höhe von 2 m installiert werden.
1) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche an der Rückseite der Wandhalterung.
2) Bringen Sie die Wandhalterung auf einer glatten, sauberen und trockenen Fläche an.
3) Platzieren Sie die Situio Variation io auf der Wandhalterung.
5. Bedienung
1) Stellen Sie vor jedem Befehl an der Situio 5 Variation A/M io sicher, dass die richtige Gruppe gewählt ist.
5.1. Betriebsart
Die Situio Variation io verfügt über 4 vorprogrammierte Betriebsarten.
- Betriebsart 1: Steuerung aller io-homecontrol®-Anwendungen, beispielsweise Rollläden, Markisen, Garagentore und andere Tore, Fenster etc.
- Betriebsart 2: Das Stellrad ist aktiv und ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung und Heizung zu steuern.
- Betriebsart 3: Das Stellrad ist aktiv und ermöglicht es Ihnen, verstellbaren Sonnenschutz oder Rollläden mit kippbaren Lamellen einzustellen.
- Betriebsart 4: Das Stellrad ist aktiv und ermöglicht es Ihnen, verstellbare Lamellen von Innenjalousien einzustellen.
5.2. Tasten (Abbildung G)
Je nach gesteuerter Anwendung haben diese Tasten folgende Bedeutung:

NL Met de afstandsbediening Situio 1 Variation io kan een groep van één of meerdere io-homecontrol®-systemen worden bediend (zonwering, rolhuizen, verlichting, jaloezieën, enz...).

1. Veiligheid en aansprakelijkheid
1.1. Aansprakelijkheid
De gebruiker moet deze informatie goed bewaren. Het niet naleven van deze aanwijzingen of een gebruik van het product buiten zijn toepassingsgebied is niet toegestaan...

1.2. Veiligheidsvoorschriften
Bij gebruik in combinatie met een motor ook de betreffende instructies raadplegen.
Het product alleen binnenshuis installeren en gebruiken.
Om te voorkomen dat het product beschadigd wordt, mag u het niet onderdopen in een vloeistof...

- Waarschuwing
Dit product bevat een knoopcel.
De batterij niet inslikken: risico op chemische brandwonden, kunnen binnen 2 uur dodelijk zijn.
1.2. Toetsen (Abbildung G)
1) Selecteer bij de Situio 5 Variation A/M io eerst groep (1).
2) Verwijder het achterdekse van de afstandsbediening.
3) Druk op de toets [E].
4) Maak het achterdekse weer vast.

- Ⓢ Dimmer
Ⓢ Toets Neer / Uit / Sluiten
Ⓢ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen
Ⓢ Keuzeschakelaar auto/hand
Ⓢ Controlelampjes voor het bedienen van de toetsen en de groepkeuzeschakelaar
1) Groepkeuzeschakelaar
2.2. Achteraanzicht
1) PROG toets
2.3. Aanzicht zonder achterdekse
Ⓢ Leds 1, 2, 3, 4 (gebruiksmodus)
Ⓢ Keuzeschakelaar van de gebruiksmodus (toets [E])
Ⓢ Keuzeschakelaar specifieke onafhankelijke modus (toets [A])
Ⓢ Wandhouder.

- 3. Selectie van groepen op Situio 5 Variation A/M io (Figuur B)
1) Voorgaande aan de bediening met de afstandsbediening Situio 5 Variation A/M io verifiëren of de juiste groep is gekozen.
- Druk kort op de groepkeuzeschakelaar (1) : weergave van de geselecteerde groep.
- Opeenvolgend drukken: wijziging van de geselecteerde groep.
Led (1) van elke groep 1 tot en met 4 licht afzonderlijk op en vervolgens branden alle leds voor de selectie van groep 5.

- 4. Installatie
4.1. Toevoegen/Verwijderen van een afstandsbediening Situio Variation io
1) Programmeren van de eerste bediening: zie de handleiding van de motor of de io-ontvanger.
U kunt als volgt de Situio Variation io toevoegen aan een systeem: (Figuur C)
1) Op de bediening die al aan het systeem is gekoppeld:
- Druk (= 2 s) op de PROG toets tot het systeem heen en weer beweegt.
2) Op toe te voegen of te verwijderen Situio Variation io:
1) Selecteer bij de Situio 5 Variation A/M io eerst groep (1).
- Druk kort op de PROG toets: het systeem gaat op en neer, de Situio Variation io is toegevoegd of verwijderd.

- 4.2. Gebruiksmodus veranderen (Figuur D)
1) Voor informatie over de verschillende gebruiksmodi: zie 5.1.
Elke groep staat eerst in modus 3.
1) Selecteer bij de Situio 5 Variation A/M io eerst groep (1).
2) Verwijder het achterdekse van de afstandsbediening.
3) Druk op de toets [E].
- Een korte druk: opvragen van de aan de groep gekoppelde modus.
- Meerdere drukken: veranderen van de aan de groep gekoppelde modus (zie 5.1).
4) Maak het achterdekse weer vast.

- 4.3. Bij een ander onafhankelijk systeem dan Somfy (Figuur E)
1) Voer deze procedure alleen uit om een onafhankelijk systeem te bedienen van een ander partnermerk dan Somfy.
2) Activeer op de Situio 5 Variation A/M io deze specifieke onafhankelijke modus voor elke groep die aan dit type systeem gekoppeld is.
1) Selecteer bij de Situio 5 Variation A/M io eerst groep (1).
2) Verwijder het achterdekse van de afstandsbediening.

- 4.4. Bevestiging (Figuur F)
Dit product mag niet op een hoogte van meer dan 2 m geïnstalleerd worden.
1) Verwijder de beschermfilm van de achterkant van de wandhouder.
2) Bevestig de wandhouder op een vlak, schoon en droog oppervlak.
3) Plaats de Situio Variation io in de houder.
5. Gebruik
1) Voorgaande aan de bediening met de Situio 5 Variation A/M io verifiëren of de juiste groep is gekozen.

- 5.1. Gebruiksmodus
De Situio Variation io heeft 4 voorgeprogrammeerde gebruiksmodi.
- Modus 1: Voor het bedienen van alle io-homecontrol®-systemen, zoals rolhuizen, zonwering, garagepoorten, hekken, ramen... De dimmer is niet actief.
- Modus 2: De dimmer is actief voor het variëren van de verlichting of de verwarming.
- Modus 3: De dimmer is actief voor het variëren van de stand van de lamellen van de draaibare zonweringen en de rolluiken met kantelbare lamellen.
- Modus 4: De dimmer is actief voor het variëren van de stand van de lamellen van de binnenjaloezieën.
5.2. Toetsen (Abbildung G)
Alfhankelijk van het type te besturen systeem:
- ^: Op / Aan / Openen
- v: Neer / Uit / Sluiten
Speciaal geval met RGB LED Receiver io en Tunable White LED Receiver io:
- Kort drukken op ^ of v: Inschakelen of uitschakelen.
- Lang drukken op ^ of v: De kleur laten veranderen.



