





Montage des Lichtsensors

Bei der Montage des Lichtsensors muß unbedingt die Ausrichtung des Sensors –Richtung SÜDEN– beachtet werden.

Anschluß Minisonic MC oder NOVASONIC MC 1

Anschluß Digisonic MC oder NOVASONIC MC 8



M = Meßpunkt



Differenzlichtsensor

LA	Lieferschein Nr.	Datum	Name

Elektriker: / Versandanschrift:
 .
 .
 .
 Produkt: .
 .
 .

Aufbauplan

3681.40.0000

—				earb.:
Zust	Änderung	Datum	Nan	Erstellt: 06.04.2009
				Telefon:04488 983692