

Differenzlichtwertgeber

Artikelnummer: 3681.40.0000

Stand: 04.02.15 (Technische Änderungen vorbehalten)

Montage

Der Sensor muss bei der Montage am Mast nach Süden ausgerichtet werden.




Bild 1: Sensor mit Befestigungswinkel z.B. bei Mastmontage




Bild2: Sensor mit Befestigungswinkel am Mauerwerk

Anschluss




Bild 3: Anschluss an Sonnenschutzzentrale z.B. Digisonic MC (3630.20.0010) oder Minisonic MC (3632.40.0000)