



Gehäusemaße:
 B: 95
 H: 130
 T: 57

Hinweis:

Bei Einsatz des Gerätes sind die VDE Bestimmungen, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeit an elektrischen Geräten und Anlagen zu beachten.

Bei Falschanschluss oder Eingriff in die Elektronik erlischt die Garantie! Für Schäden die durch unsachgemässe Handhabung oder höherer Gewalt entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung. Die Montage und Inbetriebnahme ist durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung aller zutreffenden Richtlinien durchzuführen.



Anschluss der Sensoren nach objektbezogenen Schaltplänen oder entsprechenden Standardschaltplänen durchführen.



—Partner für Steuerung—

LA | Lieferschein Nr. | Datum | Name | Elektriker: / Versandanschrift:

Produkt:..		Aufbauzeichnung und Schaltplan	
3681.06.0010		Heiztrafo – Klemmenkasten für Wind- oder Regensensor	
Zust.	Änderung	Datum	Name
—			
Bearb.:			Erstellt: 06.04.2009
			Telefon: